Temperature central unit 674 56

Instrukcja instalacji





11/11-01 PC

Spis treści

1 - Wstęp	4
1.1 - Ostrzeżenia i wskazówki	4
1.2 - Zawartość opakowania	4
2 - Instalacja	5
2.1 - Tylny widok Jednostki Kontroli	5
2.2 - Podłączenie baterii	6
2.3 - Instalacja jednostki	6
3 - Pierwsze uruchomienie	7
3.1 - Wybór języka	7
3.2 - Nauka stref	8
3.3 - Konfiguracja Aktuatorów (urządzeń wykonawczych) stref	9
3.4 - Konfiguracja pomp	11
3.5 - Ustawianie Daty i Godziny	13
3.6 - Ustawienie systemu Lato/zima	14
4 - Programowanie	15
4.1 - Programowanie z komputera osobistego	15
5 - Menu główne	16
5.1 - Obsługa	16
Załącznik	31
Rozwiązywanie problemów	32

1 - Wstęp

1.1 - Ostrzeżenia i wskazówki

Zanim rozpocznie się instalację, niniejsza instrukcja powinna być uważnie przeczytana, ponieważ gwarancja zostaje automatycznie unieważniona w przypadku zaniedbania, błędnego manewru lub niewłaściwego użytkowania albo manipulowania nieupoważnionych osób przy obwodzie. Co więcej, zostaje unieważniona, jeśli szkoda nastąpi z powodu silnych, przypadkowych skoków napięcia w sieci zasilania. Tak więc jeśli Jednostka Kontroli jest zainstalowana w miejscu wystawionym na działanie gwałtownych wyładowań atmosferycznych (burze), na linii zasilania musi być zainstalowana odpowiednia osłona, która musi być połączona z ziemią z zachowaniem najściślejszych możliwych rygorów i zgodnie ze standardami IEC.

1.2 - Zawartość opakowania

Zestaw Jednostki kontroli zawiera:

- Jednostkę kontroli temperatury 674 56.
- Instrukcję instalacji.
- Podręcznik użytkowania.
- CD-ROM zawierający oprogramowanie ThermoConfig i instrukcje w formacie PDF.



2 - Instalacja

2.1 - Tylny widok Jednostki Kontroli



2 - Instalacja

2.2 - Podłączenie baterii

Podłącz baterię do złącza z zachowaniem biegunowości oznaczonych wewnątrz obudowy.



2.3 - Instalacja jednostki

Po wykonaniu wszystkich podłączeń przykręć Jednostkę do podstawy. Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów.



Kiedy Jednostka Kontroli jest uruchomiona po raz pierwszy, pokazuje menu Obsługi z zaznaczoną funkcją **Języka**.

Aby aktywować Jednostkę Kontroli i uczynić ją zdolną do działania:

- Wybierz Język.
- Wykonaj naukę stref Szukanie strefy
- Skonfiguruj Siłowniki stref.
- Skonfiguruj Pompy stref.
- Wprowadź godzinę i datę.
- Określ stan systemu (Lato/zima).

3.1 - Wybór języka

Skorzystaj z tej funkcji, jeśli nie odpowiada ci fabrycznie ustawiony język:



3.2 - Nauka stref

Dzięki tej funkcji Jednostka Kontroli może zidentyfikować wszystkie strefy.



3.3 - Konfiguracja Aktuatorów (urządzeń wykonawczych) stref

Ta funkcja uzupełnia konfigurację stref, wskazując:

- które Aktuatory są zainstalowane dla Ogrzewania;
- które Aktuatory są zainstalowane dla Chłodzenia;
- jakim rodzajem obciążenia zarządza strefa.





3.4 - Konfiguracja pomp

Może uzupełnić konfigurację strefy, wskazując, które pompy muszą kontrolować strefę i z jakim opóźnieniem.





Po naciśnięciu klawisza 🖆 konfiguracja zostanie wysłana do strefy. Jednostka kontroli wysyła konfigurację:

Może się pojawić następujący komunikat o błędzie



3.5 - Ustawianie Daty i Godziny

Prawidłowe ustawienie Daty/godziny jest ważne dla poprawnego działania ustawionych programów tygodniowych.



3.6 - Ustawienie systemu Lato/zima

Ustawia tryb działania systemu Chłodzenia i Ogrzewania.

Zanim przełączysz, wykonaj wszystkie operacje konieczne dla prawidłowej pracy systemu hydraulicznego.





4 - Programowanie

4.1 - Programowanie z komputera osobistego

Rodzaj programu

Jednostka może być zaprogramowana przy użyciu oprogramowania ThermoConfig. Programowanie z PC wymaga użycia kabla 492 34 do połączenia 6-stykowego złącza Jednostki i portu USB komputera.

Połączenie wykonuje się następująco:

Aby wejść do **Obsługi**, zastosuj kod obsługi, używając menu Obsługa. Zdejmij jednostkę ze wspornika.

Uruchom program ThermoConfig.

Na żądanie podłącz kabel, a potem wypełniaj procedurę programu



Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcję programu ThermoConfig.

Uaktualnienie firmware'u

Ta funkcje pozwala na uaktualnienie oprogramowania Jednostki do najnowszej wersji. Pozwala to na wprowadzenie ulepszeń, a także nowych funkcji Jednostki. Najnowsze wersje firmware'u są dostępne na www.legrandelectric.com

Przed rozpoczęciem procedury uaktualniania ustaw przełącznik w pozycji OFF

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcję programu ThermoConfig.



5.1 - Obsługa

Aby uniemożliwić niedoświadczonemu użytkownikowi modyfikację ustawień i wpływ na działanie Jednostki kontroli temperatury, dostęp do tego menu jest chroniony **Kodem Obsługi** (bazowy **12345**).

Aby wejść do menu OBSŁUGA:



Dostępne pozycje:

- Język (Language) Może zmienić język;
- Konfiguruj strefy Może skonfigurować strefy systemowe
- Ustawienie sondy Może zmienić ustawioną temperaturę
- Test systemu Może wykonać konserwację lub sprawdzenie systemu;
- Kod obsługi Może spersonalizować kod obsługi;
- Całkowity reset Całkowicie resetuje jednostkę kontroli.



5.1.1 - Język

Może wybrać język, w którym będą pokazywane komunikaty na wyświetlaczu.



Tryb Stan strefy Aktualne profile Programowanie Ustawienia Obsługa							
	-[Tryb	Stan strefy	Aktualne profile	Programowanie	Ustawienia	Obsługa

5.1.2 - Konfiguruj strefy

Może przeprowadzić naukę systemu i zarządzać konfiguracją stref.



Użyj klawiszy $\langle \cdot \rangle$ aby wybrać żądaną funkcję.



5.1.2.1 - Siłowniki

Ta funkcja uzupełnia konfigurację strefy, wskazując:

- które Aktuatory zainstalowano dla Ogrzewania;
- które Aktuatory zainstalowano dla Chłodzenia;
- jakim rodzajem obciążenia zarządza strefa.





20



5.1.2.2 - Pompy

Może uzupełnić konfigurację stref, wskazując, które pompy muszą sterować strefą i z jakim opóźnieniem.



-	Tryb Stan strefy	Aktualne profile	Programowanie Ustawienia	Obsługa
	Ţ			
	Test strefy	_ ح	Naciśnij klawisz ∽ aby wysłać konf strefy. Jednostka kontroli testuje konfigura	igurację do ację.
			Może się pojawić następujący komu błędzie	nikat o
			BŁĄD	
			Sprawdź	
			konfigurację	
			sondy	
01:	Pokój dzienny			
02:	Strefa 2		Sprawdź, czy sonda jest w konfigura	cji (P=CEN) i
03:	Strefa 3		spróbuj ponownie; jeśli konfiguracja	nie jest tego
	Pompy		sondy.	migurowac



5.1.2.3 - Skasuj

Może wykasować wybraną strefę z konfiguracji.





- Tryb	Stan strefy	Aktualne profile	Programowanie	Ustawienia	Obsługa

5.1.2.4 - Resetuj wszystko

Może skasować zapisaną konfigurację wszystkich stref.



- Tryb - Stan strefy - Aktualne profile - Programowanie - Ustawienia - Obsługa					
	Tryb	Stan strefy Ak	Aktualne profile – Programowanie –	Ustawienia	- Obsługa

5.1.2.5 - Szukanie strefy

Wyszukuje wszystkie strefy w systemie.





5.1.2.6 - Wyślij

Wysyła ustawienia Aktuatorów i pomp do wszystkich skonfigurowanych stref.



Tryb	Stan strefy	Aktualne profile	Programowanie	Ustawienia	Obsługa

5.1.3 - Ustawienie sondy

Może dopasować temperaturę zmierzoną przez sondy do wartości zmierzonych za pomocą innych urządzeń (termometr), aby zapewnić większą dokładność działania systemu.



Tryb	Stan strefy	Aktualne profile	Programowanie	Ustawienia	Obsługa

5.1.4 - Test systemu

Może przeprowadzić **Test systemu** (cały system w OFF), aby go skontrolować. Automatycznie blokuje wszystkie polecenia (również polecenia zdalne).





5.1.5 - Kod obsługi

Może ustawić nowy Kod obsługi.





Jeśli ustawiono nowy KOD OBSŁUGI, zanotuj go w polu na stronie 21 tej instrukcji.



5.1.6 - Całkowity reset

Może przeprowadzić całkowity reset Jednostki Kontroli. Wszystkie ustawienia zostaną utracone i przywrócone zostaną ustawienia fabryczne (zobacz stronę 9 instrukcji).





Skutkiem tej operacji jest utrata konfiguracji systemu i wszystkich uruchomionych programów!

Załącznik

Dane techniczne

Zasilanie z magistrali SCS	18 – 28 V
Pobór – Maks.	55mA
Temperatura operacyjna	5 – 40 °C
Stopień ochrony	IP 30

Zgodność z normami

Przedmiot tej instrukcji jest dostarczany z Deklaracją Zgodności CE, odpowiadając poniższym wymaganiom:

Legrand oświadcza, że produkt:

674 56

jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy 2006/5/CE, jak równiez z poniższymi standardami:

EN60950 EN50090-2-2

Zgodny z określoną dyrektywą znak CE na rok: 2008

Więcej informacji na temat zgodności z normami można znaleźć na stronie:

www.legrandelectric.com

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Sygnał wyczerpania baterii	Sprawdź, czy bateria jest włożona prawidłowo. Jeśli problem nadal występuje, wymień baterię.
Strefa nie reguluje prawidłowo	Sprawdź, czy zostały zasygnalizowane jakieś problemy (Ustawienia>Diagnostyka>Uaktualnij).
Strefa sygnalizuje "Błąd sondy"	Sonda nie odpowiada; sprawdź, czy jest prawidłowo podłączona (zielona dioda LED świecąca nieprzerwanie lub wolno migająca) i skonfigurowana (prawidłowy numer i tryb strefy).
Strefa sygnalizuje "KO siłownika"	Aktuator nie odpowiada: - sprawdź, czy aktuatory są prawidłowo podłączone i skonfigurowane (przetestuj Aktuatory za pomocą klucza lokalnego); - przy standardowej konfiguracji sprawdź, czy konfigu- racja w jednostce kontroli została przeprowadzona prawidłowo (Obsługa>Konfiguruj strefę>Konfiguruj).
Strefa sygnalizuje "KO sondy slave"	Sonda slave nie odpowiada: - sprawdź, czy jest prawidłowo podłączona (zielona dio- da LED świecąca nieprzerwanie lub wolno migająca) i skonfigurowana (prawidłowy numer strefy, tryb SLA); - sprawdź prawidłową konfigurację slave'ów do zarzą- dzania na sondzie Master.
Strefa sygnalizuje "T poza limitami"	Temperatura zmierzona przez sondę jest zbyt niska lub zbyt wysoka: - sprawdź, czy sonda jest zainstalowana prawidłowo (np. nie za blisko źródeł ciepła); - ustaw sondę (Obsługa>Ustawienie sondy), mierząc temperaturę pomieszczenia termometrem; - jeśli problem się utrzymuje, wymień sondę.
Strefa sygnalizuje "R/W EEPROM KO"	Jeśli wystąpi problem wewnętrzny sondy, wymień ją.
Strefa sygnalizuje "KO pompy"	Aktuator skonfigurowany do sterowania cyrkulacją pompy (Strefa = 0) nie odpowiada: - sprawdź, czy Aktuator jest prawidłowo podłączony i skonfigurowany (przetestuj Aktuator za pomocą klucza lokalnego); - sprawdź prawidłową konfigurację sterowania pom- pami sondy.

Legrand zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie treści tej broszury i do przekazania tych zmian w dowolnej formie i trybie.



World Headquarters and International Department 87045 LIMOGES CEDEX FRANCE $\mathbf{\overline{r}}: 33555068787$ Fax: 33555067455 www.legrandelectric.com