

Display keypad



Notice d'emploi
User manual

675 07

FR Français
UK English

3

25

1. Introduction

- L'activateur à clavier et moniteur
- Le clavier
 - ✓ Les touches de navigation
- Le moniteur
 - ✓ Page principale
 - ✓ En cas d'alarme
 - ✓ Menu Configuration
- Que signale l'afficheur

2. Fonctionnement

- Accès aux fonctions avec occultation active
- Brancher - débrancher l'antivol
 - ✓ Avec le code utilisateur
 - ✓ Avec la clef transpondeur
- Scénarios d'activation
- Activer - désactiver les zones
 - ✓ Avec le code utilisateur
 - ✓ Avec la clef transpondeur
- Interrrompre la sonnerie de la sirène
 - ✓ Avec le code utilisateur
 - ✓ Avec la clef transpondeur
- Activer l'alarme antivol
- Quel type d'alarme a été vérifié?

5 3. Personnalisations

- 6 ■ Le menu de l'activateur
- 7 ■ Accéder au menu configuration
- 7 ■ Régler la date et l'heure
- 7 ■ Régler le contraste
- 7 ■ Désactiver le signal sonore
- 7 ■ Activer la fonction occultation

11


- 12
- 12
- 13
- 13
- 14
- 14
- 15
- 16
- 16
- 16
- 17
- 18

19

20
20
21
22
23
24

Introduction


- L'activateur à clavier et moniteur
- Le clavier
 - ✓ Les touches de navigation
- Le moniteur
 - ✓ Page principale
 - ✓ En cas d'alarme
 - ✓ Menu Configuration
- Que signale l'afficheur



1 - Introduction

L'activateur à clavier et moniteur permet d'activer et de désactiver l'installation antivol, d'activer les zones en fonction des exigences du moment ou d'utiliser un des scénarios de partialisation programmés sur la Centrale antivol. Par ailleurs, il permet d'obtenir des informations sur l'état de l'installation et de visualiser la mémoire des déclenchements d'alarme mémorisés par la Centrale.

■ L'activateur à clavier et moniteur



1 - Afficheur graphique

2 - Touches de navigation

3 - Lecteur clefs transpondeur

4 - Clavier numérique

■ Le clavier

✓ Les touches de navigation

OK



⬅ - Touche d'annulation de la sélection et retour à l'écran précédent; si elle est maintenue appuyée, permet la sortie du menu de programmation

OK - Touche de confirmation de la sélection ou des données saisies

▼



Touches de déroulement
permettent de dérouler la liste des rubriques du menu

◀



Touches de sélection
permettent la sélection des fonctions qui, dans certains menus, apparaissent sur la dernière ligne

■ Le moniteur

✓ Page principale

Zones de l'installation

1 2 3 4



Indication branché/débranché

15/11/08

14:23

Date et heure

✓ En cas d'alarme

Zone signal

1 2 3 4



Indications techniques

Indications techniques

1 2 3 4



✓ Menu Configuration

Option sélectionnée

Langue

Adresse

Dissimulation


Fonctions

Français


1 - Introduction

■ Que signale l'afficheur

Installation débranchée, ex.: zones 1, 2, 3, 4 activées




Installation branchée, signal d'alarme intrusion




Installation branchée, ex.: activation zones sur zones associées 2




Installation débranchée, batterie de la Centrale déchargée ou défectueuse



Installation débranchée, signal d'alarme générique, tamptest avec installation désactivée ou batterie d'un dispositif radio déchargée




Installation débranchée, panne courant



Installation débranchée, batterie du système antivol déchargée ou défectueuse et signal d'alarme technique



Installation débranchée, un ou plusieurs capteurs désactivés
(D'importantes fonctions de la Centrale sont mises hors service; mettre hors service seulement en cas de besoin effectif)



Fonctionnement

- Accès aux fonctions avec occultation active
- Brancher - débrancher l'antivol
 - ✓ Avec le code utilisateur
 - ✓ Avec la clef transpondeur
- Scénarios d'activation
- Activer - désactiver les zones
 - ✓ Avec le code utilisateur
 - ✓ Avec la clef transpondeur
- Interrompre la sonnerie de la sirène
 - ✓ Avec le code utilisateur
 - ✓ Avec la clef transpondeur
- Activer l'alarme antivol
- Quel type d'alarme a été vérifié?




2 - Fonctionnement

■ Accès aux fonctions avec occultation active

La fonction Occultation permet d'occulter la visualisation de l'état de l'installation à toute personne qui ne posséderait pas le code utilisateur ni un transpondeur activé.

Si la fonction Occultation est active, sur le moniteur s'affiche le Logo



Pour accéder au menu de l'activateur, appuyer sur la touche OK



Saisir le code utilisateur (par défaut 00000) ou un code numérique activé ou encore approcher un transpondeur activé du lecteur dans un délai de 4 secondes




Si le code est correct, la page initiale s'affiche et si aucune touche n'est enfoncée dans les 10 secondes qui suivent, la fonction d'occultation est réactivée.




■ Brancher - débrancher l'antivol

✓ Avec le code utilisateur

Lorsque l'antivol est débranché, au centre de l'afficheur apparaît un cadenas ouvert



Appuyer sur la touche *




Taper le code utilisateur (de base 00000) ou un code numérique valable; en tapant un code erroné, au bout de la troisième tentative, le clavier se bloque pendant 1 minute environ



Sur l'afficheur apparaîtra un cadenas fermé, si la diffusion sonore est activée, on entendra le message vocal "branché"; exécuter la même opération pour débrancher l'antivol

✓ Avec la clef transpondeur





Lorsque l'antivol est débranché, au centre de l'afficheur apparaît un cadenas ouvert



Pour activer l'antivol, appuyer sur la touche # ou * du clavier de l'activateur et approcher la clé à moins de 1 centimètre du lecteur pendant 2 secondes

■ Scénarios d'activation

Il est possible de sélectionner et d'activer un des scénarios de partialisation des zones mémorisés sur la Centrale Antivol.



À l'aide des touches < >, sélectionner le scénario voulu

Après confirmation, seules les zones prévues par la scénario sélectionné sont activées.

Confirmer la sélection en utilisant le code utilisateur, une clé transpondeur ou un code numérique

Sur l'afficheur apparaîtra un cadenas fermé, si la diffusion sonore est activée, on entendra le message vocal "brancheé"; exécuter la même opération pour débrancher l'antivol

2 - Fonctionnement

■ Activer - désactiver les zones

A tout moment on peut choisir de désactiver (ou réactiver) une ou plusieurs zones, cela permet de personnaliser le fonctionnement de l'installation antivol selon les besoins.

Si par exemple on désire se protéger des intrusions, même lorsqu'on se trouve dans la maison, il suffit de désactiver les zones relatives aux capteurs à infrarouges, en laissant activées les zones périphériques (porte d'entrée et fenêtres), cela permet de se déplacer librement à l'intérieur de la maison sans provoquer d'alarmes et sans renoncer à sa sécurité.




Les zones en lesquelles est divisée l'installation apparaissent sur la première ligne de l'afficheur.

Les zones activées sont mises en évidence sur fond sombre.

Dans l'exemple qui suit, l'installation se compose de 4 zones toutes activées, la zone 3 est alors désactivée.

✓ Avec le code utilisateur

Les zones (max. 4) de l'installation sont toutes activées (ex. 1-2-3-4)




Pour désactiver la zone 3, appuyer sur la touche correspondante du clavier de la Centrale

Appuyer sur la touche *


Taper le code utilisateur (de base 00000) ou un code numérique valable

✓ Avec la clef transpondeur


Les zones de l'installation sont toutes activées (ex. 1-2-3-4)



Pour désactiver la zone 3, appuyer sur la touche correspondante du clavier de la Centrale



Confirmer l'opération en approchant un transpondeur du lecteur dans les 5 secondes



La Centrale confirme l'opération par le message vocal "exécuté", à l'affichage la zone 3 apparaît sans le fond sombre (désactivée)




2 - Fonctionnement

■ Interrompre la sonnerie de la sirène


Si, alors que vous êtes présent, l'alarme se déclenche, vous pouvez interrompre la sonnerie de la sirène des différentes façons suivantes:

✓ Avec le code utilisateur


S'assurer que dans la maison il n'y a pas d'intrus



Appuyer sur la touche *




La sirène s'arrête de sonner; la Centrale répond avec le message vocal "débranché"




✓ Avec la clef transpondeur


S'assurer que dans la maison il n'y a pas d'intrus



Appuyer sur la touche # ou * du clavier de la Centrale et approcher la clef à moins d'un centimètre du lecteur, pendant 2 secondes



La sirène cesse de retentir et l'installation antivol est désactivé.





■ Activer l'alarme antivol

En cas d'effraction, il est possible de désactiver l'installation antivol et dans le même temps de passer les appels d'urgence sur les numéros mémorisés sur la Centrale.



Appuyer sur la touche ***** puis sur la touche **#**



L'antivol est désactivé et la Centrale entame le cycle des appels d'urgence de manière totalement silencieuse.

2 - Fonctionnement

■ Quel type d'alarme a été vérifié?

Lorsque, sur l'afficheur, apparaît un signal d'alarme, on peut en connaître le type (intrusion, technique, etc.) et le capteur qui l'a détectée; à chaque capteur l'installateur aura assigné un nom (fenêtre cuisine, entrée, etc.) pour une identification plus facile. Pour avoir ces informations, il faut appuyer sur une seule touche.

La Centrale a détecté une alarme...

Pour en savoir plus, appuyer sur la touche ↵

L'afficheur fournit les informations suivantes:

- capteur et nom correspondant (Fenêtre Salon)
- type d'alarme (al. intrusion)
- état de l'antivol au moment de l'alarme (en service)

Le signal d'alarme s'efface du moniteur lors de l'activation suivante de l'antivol, mais reste mémorisé dans la «Mémoire alarmes» de la Centrale antivol



Dans le cas d'alarme technique (le symbole correspondant apparaît), on peut connaître le dispositif qui a généré l'alarme et aussi le remettre à zéro

La Centrale a détecté une alarme technique




Pour en savoir plus, appuyer sur la touche ↵



L'afficheur fournit les informations suivantes:

- dispositif et nom correspondant (télésecours)
- type d'alarme (début technique)
- état de l'antivol au moment de l'alarme (débranché)

En appuyant sur la touche OK apparaît l'écran qui permet de remettre à zéro cette alarme ou d'exécuter une remise à zéro générale



appuyer sur:
* remise à zéro chacun
OK remise à zéro totale

Personnalisations

- Le menu de l'activateur
- Accéder au menu configuration
- Régler la date et l'heure
- Régler le contraste
- Désactiver le signal sonore
- Activer la fonction occultation



3 - Personnalisations

■ Le menu de l'activateur


Dans la présente notice, sont décrites les personnalisations qui peuvent s'avérer utiles pour l'utilisation de l'activateur et auxquelles il est possible d'accéder sans risquer de compromettre le fonctionnement de la Centrale ni, conséquemment, la sécurité de l'habitation.

Il est recommandé de consulter l'installateur avant de procéder à quelque modification que ce soit de la configuration de la Centrale, autre que celles décrites dans la présente notice.


■ Accéder au menu configuration

Cette procédure est nécessaire pour accéder au menu configuration:

S'assurer que l'installation est désactivée.



Appuyer sur la touche OK



Saisir le code utilisateur ou bien utiliser la clé transpondeur comme pour l'activation de l'antivol



Une fois ces opérations effectuées, il est possible d'entamer la personnalisation de la Centrale.



Pour quitter le menu configuration, attendre 30 minutes sans appuyer sur aucune touche ou bien appuyer sur la touche .

■ Régler la date et l'heure

Régler correctement la date et l'heure est important pour pouvoir tenir sous contrôle constamment tous les évènements mémorisés par le système.

Le nouveau réglage de la date et de l'heure s'applique également à la Centrale.



Accéder au menu configuration



Avec la touche ↗ sélectionner
Date et heure

Appuyer sur OK pour confirmer

Taper sur le clavier l'heure et la date actuelles;
on peut déplacer le curseur de la ligne de l'heure à celle de la date avec les touches ↙ ↘ ↖ ↘



La saisie terminée, appuyer sur OK pour confirmer



3 - Personnalisations

■ Régler le contraste

Cette fonction permet de régler le contraste du moniteur pour assurer une visualisation optimale.

Accéder au menu configuration.




À l'aide des touches ↗ ↘
sélectionner **Contraste**

À l'aide des touches ↙ ↘ effectuer
le réglage

Appuyer sur OK pour confirmer

Pendant quelques secondes, s'affiche l'indication "en exécution..." puis s'affiche la page précédente.



Désactiver le signal sonore

Les opérations effectuées avec l'activateur (pression sur les touches, activation de l'installation, etc.) sont signalées par un signal sonore interne.

La procédure décrite ci-dessous permet de désactiver cette fonction

Accéder au menu configuration



Pendant quelques secondes, s'affiche l'indication "en exécution..." puis s'affiche la page précédente



Le signal sonore est désactivé et sur la dernière ligne s'affiche l'option Valider



À l'aide des touches ↗ ↘
sélectionner **Buzzer**, si la fonction est activée, sur la dernière ligne s'affiche l'option **Invalider**

Appuyer sur OK pour confirmer



3 - Personnalisations


■ Activer la fonction occultation

La fonction Occultation permet d'occulter la visualisation de l'état de l'installation à toute personne qui ne posséderait pas le code utilisateur ni un transpondeur activé.

Accéder au menu configuration




Pendant quelques secondes, s'affiche l'indication "en exécution..." puis s'affiche la page précédente



À l'aide des touches ↵ ↶ ↷
sélectionner **Dissimulation**



La fonction **Dissimulation** est activée



Appuyer sur OK pour confirmer



1. Introduction	27	3. Editing	41
■ The Keypad connector with display	28	■ The connector menu	42
■ The keypad	29	■ Accessing the settings menu	42
✓ Navigation keys	29	■ Setting the date and hour	43
■ The display	29	■ Adjusting the contrast	44
✓ Main screen	29	■ Disabling the buzzer	45
✓ In case of an alarm	29	■ Activating concealment mode	46
✓ Settings menu	29		
■ What is the display showing?	30		
2. Operation	33		
■ Accessing the functions with concealment enabled	34		
■ Enabling - disabling the burglar alarm	34		
✓ With user code	34		
✓ With transponder key	35		
■ Activation scenarios	35		
■ Activating - deactivating the zones	36		
✓ With user code	36		
✓ With transponder key	37		
■ Stopping the siren sound	38		
✓ With user code	38		
✓ With transponder key	38		
■ Activating the robbery alarm	39		
■ What type of alarm occurred?	40		

Introduction


- The Keypad connector with display
- The keypad
 - ✓ Navigation keys
- The display
 - ✓ Main screen
 - ✓ In case of an alarm
 - ✓ Settings menu
- What is the display showing?



1 - Introduction

The keypad connector with display can be used to arm and disarm the burglar alarm system, to activate the various zones based on the current needs, or to activate one of the division scenarios programmed on the burglar alarm control unit. It is also possible to obtain information on the status of the system and to display the alarm events saved by the Control unit.

■ The Keypad connector with display



1 - Graphic display
2 - Navigation keys

3 - Transponder keys reader
4 - Numeric keypad

■ The keypad

✓ Navigation keys

OK



⬅ - Key for cancelling the selection and for returning to the previous page – if it is held down, you can escape from the programming menu

OK - Key for entering the selection or data

■ The display

✓ Main screen

System zones

1 2 3 4

ON/OFF indication



Date and hour

15/11/08

14:23

✓ In case of an alarm

▼



Scroll keys
allow you to scroll the list of items
in the menu

Alarm signal zone

1 2 3 4



Technical indications

1 2 3 4



✓ Settings menu

Selected item

Language

Address

Concealment

Functions

English

◀




Selection keys
allow you to select the functions,
which in some menus, may appear
in the last line


1 - Introduction

■ What is the display showing?


System off, e.g.: zones 1, 2, 4 active




System on, intrusion alarm signal




System on, e.g.: zone activation as
in scenario 2



System off, Unit battery dead or
damaged



System off, general alarm signal,
tamptest with system switched
OFF or a dead radio device battery




System off, no power



System off, Burglar-alarm
(antitheft) battery dead or
damaged and technical alarm
signal



System off, one or more sensors
disabled (Important Unit functions
are disabled; disable only if
extremely necessary)



Operation

- Accessing the functions with concealment enabled
- Enabling - disabling the burglar alarm
 - ✓ With user code
 - ✓ With transponder key
- Activation scenarios
- Activating - deactivating the zones
 - ✓ With user code
 - ✓ With transponder key
- Stopping the siren sound
 - ✓ With user code
 - ✓ With transponder key
- Activating the robbery alarm
- What type of alarm occurred?



2 - Operation

■ Accessing the functions with concealment enabled

The Concealment function can be used to prevent displaying of the system status to anyone without a user code or an enabled transponder.

When the Concealment function is active, the display shows the Logo



To access the connector menu press OK



Enter the user code (default 00000), or an enabled numeric code, or place an enabled transponder near the reader for four seconds





If the code is correct, it will be possible to access the start page. If no keys are pressed for 10 seconds, the concealment screen will reappear



■ Enabling - disabling the burglar alarm

✓ With user code

When the burglar alarm (antitheft) is disabled, an open lock appears in the middle of the display



Press the * key


Type in the user code (basic 00000) or an enabled numeric code; typing an incorrect code, after the third attempt the keypad blocks for about 1 minute




The display will show a closed lock; if the sound system is enabled, you will hear an "enabled" vocal message; execute the same operation to disable the burglar alarm

✓ With transponder key

When the burglar alarm (antitheft) is disabled, an open lock appears in the middle of the display



To activate the alarm press # or * on the connector, and place the key at a distance of less than one centimetre from the reader for two seconds




The display will show a closed lock; if the sound system is enabled, you will hear an "enabled" vocal message; execute the same operation to disable the burglar alarm



■ Activation scenarios


It is possible to activate one of the zone division scenarios saved on the Burglar Alarm Control Unit



Use the ⌄ ⌅ keys to select the scenario you want



After confirmation, only the zones included in the selected scenario will be activated



Confirm the selection using the user code, a transponder key or a numeric code

2 - Operation

■ Activating - deactivating the zones

You can deactivate (reactivate) one or more zones at any time. This will allow you to personalise the burglar-alarm operation according to your needs.

For instance, if you want to have protection even if you're not at home, you can deactivate the infrared detector zones, leaving the outer zones (entrance door and windows) active. This will allow you to move around freely inside your house without making any alarms go on and without giving up safety.


The zones in which your burglar alarm is split into appear in the first line of the display.

The active zones are shown in a dark box.

The following example shows the system made up of 4 zones, all active; zone 3 is deactivated.

✓ With user code


The zones (max. 4) of the system are all active (e.g. 1-2-3-4)



Press the corresponding key on the Unit keypad to deactivate zone 3


Press the * key

Type in the user code (basic 00000) or an enabled numeric code




✓ With transponder key

The zones (max 4) of the system are all active (e.g. 1-2-3-4)



Press the corresponding key on the Unit keypad to deactivate zone 3



Confirm the operation by bringing a transponder near the reader within 5 seconds



The display shows zone 3 without the dark box (deactivated)


2 - Operation

■ Stopping the siren sound

If the alarm goes on while you're there, you can stop the siren as follows:


✓ With user code

Make sure there are no trespassers in the house



Press the $*$ key

Type in the user code (basic 00000) or an enabled numeric code




The siren stops; the Unit answers with the vocal message "disabled"




✓ With transponder key

Make sure there are no trespassers in the house



Press the $\#$ or $*$ key on the Unit keypad and then bring the key (less than one centimeter) near the reader for 2 seconds



The siren stops and the burglar alarm system is deactivated




■ Activating the robbery alarm

In case of robbery, it is possible to deactivate the burglar alarm system, while at the same time sending the emergency calls to the numbers saved in the Control Unit



Press * followed by #



The burglar alarm is disarmed, the Control Unit starts making the emergency calls in a totally silent way



2 - Operation

■ What type of alarm occurred?

When an alarm signal is displayed, you can find out what type it is (invasion, technical, etc.) and which detector has detected it; a name has been given to each detector (kitchen window, entrance, etc.) by the installer for easier identification. Press just one key to get this information.





The Unit has detected an alarm...

To learn more, press the  key

The display provides the following information:




- detector and its name (Living room window)
- type of alarm (Intrusion Alarm)
- burglar-alarm (antitheft) status when the alarm goes on (Inserted)

The alarm notification is cancelled from the display when the burglar alarm system is rearmed. It is however saved in the "Event Memory" of the Burglar Alarm Control Unit



In case of a technical alarm (its symbol appears), you can find out which device has produced the alarm and reset it as well.

The Unit has detected a technical alarm



The display provides the following information:

- device name (Remote Assistance)
- type of alarm (Start Technical)
- burglar-alarm (antitheft) status when the alarm goes on (Disconnected)

By pressing the **OK** key, a page appears, which lets you reset a single alarm or execute a total reset

Editing

- The connector menu
- Accessing the settings menu
- Setting the date and hour
- Adjusting the contrast
- Disabling the buzzer
- Activating concealment mode



3 - Editing

The connector menu


In this manual we felt it would be appropriate to explain all the customisation functions that may be useful when using the connector. These functions can be easily accessed without any risks of compromising the correct operation of the Control Unit, and therefore without jeopardising home security.

We recommend that one always seeks advice from the system installer before changing in any way the configuration of any of the functions of the Control Unit not included in this manual.

Accessing the settings menu

This procedure is necessary to access the settings menu:


Ensure that the system is disarmed



Press OK



Enter the user code, or use the transponder key in the same way as if arming the burglar alarm system



It is now possible to start customising the connector



To exit the settings menu wait for 30 seconds without pressing any keys or press .

■ Setting the date and hour



In order for the system to constantly keep all memorised events under control, it is important to set the correct date and hour.

The new Date and Hour settings will also be sent to the Control Unit.

Access the settings menu




Type in the current hour and date on the keypad; you can move the cursor from the hour line to the date line with the ↵ key



When all data has been entered, press OK to confirm

Select Date and hour with the ↵ key



Press OK to enter




3 - Editing


■ Adjusting the contrast

This function can be used to adjust the contrast of the display screen for optimum view.

Accessing the settings menu



Use the ↗ ↘ keys to select **Contrast**



Use the ↙ ↘ keys to adjust Contrast




Press **OK** to confirm

The display will show "in progress..." for a few second, after which the previous page is displayed



The new contrast settings have now been saved



■ Disabling the buzzer

The operations performed using the connector (pressing the keys, arming the system etc.) are confirmed acoustically by the built in buzzer.

The following procedure can be used to disable the buzzer.

Go to the settings menu




The display will show "in progress..." for a few second, after which the previous page is displayed



in progress...



The buzzer is disabled.
The last row of the display shows
Enable



Using the ↗↖ keys to select **Buzzer**.
If the function is enabled, the last row of the display shows **Disable**



Press **OK** to confirm



next

3 - Editing

■ Activating concealment mode

This function can be used to prevent displaying of the system status to anyone without a user code or an enabled transponder.

Go to the settings menu




The display will show "in progress..." for a few second, after which the previous page is displayed




Use the ↻ ↽ keys to select
Concealment



The **Concealment** function is now
enabled




Press OK to confirm





World Headquarters and
International Department
87045 LIMOGES CEDEX FRANCE
☎: 33 5 55 06 87 87
Fax: 33 5 55 06 74 55
www.legrandelectric.com

Timbre de l'installateur - Installer stamp



Le grand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de cet imprimé et de communiquer sous n'importe quelle forme et à toute date, les changements apportés.

Le grand reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate, in any form and modality, the changes brought to the same.